



MONTAGEABLAUF XA-PROFILE AM BEISPIEL DES FP 90/25 NI XA


- 1 Reinigen und Grundieren der Einbauaussparung.




- 2 Aufbringen einer Ausgleichsschicht mit einem druckfesten und schwindfreien Mörtel **in wasserundurchlässiger Mischung**.




- 3 Säubern, Entfetten und Grundieren der Aluminium-Befestigungsschenkel und höhengerechtes Einnivellieren des Profils in die noch frische Ausgleichsschicht **(Oberkante Profilkopf liegt bei OKFF)**.




- 4 Nach dem Aushärten der Ausgleichsschicht beidseitiges Verdübeln der gelochten Auflegeschenkel (möglichst weit außen) mit Verbundankern oder Schraubankern (Abstand 350 mm).




- 5 Durchtrennen der Abstandhalter. Vor Montage der Mitteldichtung und kaschierten AAS-Folien sind die Rundschnüre und Verschlussstopfen zu demontieren!



- 6 Eindrücken der kaschierten AAS-Folien und der Mittelabdichtung und Verpressen mit den Edelstahlabdeckkappen und Senkschrauben mit Nylon-Dichtungen. Einarbeiten der kaschierten Folien in die Abdichtung im Sandwich.



- 7 Montage des angrenzenden Belags. Zwischen Belag und Profil ist eine beidseitige Anschlussfuge mit geeignetem Dichtstoff herzustellen.



- 8 Nach ca. 14 Tagen alle Befestigungsschrauben der Edelstahlabdeckkappen mit Drehmomentschlüssel (7 NM) nachziehen.

