

Schwundfugenprofile für Dickbettverlegung und Rüttelboden aus Metall-EPDM-Profilen

(ESF-U)

Einbauanleitung

Die Schwundfugenprofile müssen entsprechend der Fliesenstärke und der Mörtelbettdicke ausgewählt werden. Die Verwendbarkeit der Profile hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen, der erforderlichen Bewegungsaufnahme und maximalen Fugenbreite muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Wir empfehlen, beim Einbau der Profile die Sichtflächen mit einem Klebeband vor dem Kontakt mit Mörtel, Fliesenkleber oder Fugenzement zu schützen.

Verarbeitung:

1. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers. Die Metallstreifen der Profile müssen gereinigt, entfettet und bei Bedarf grundiert werden.
2. Die Profile können mit etwas frischem Mörtel an der vorgesehenen Stelle fixiert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Profiloberkante auf der Höhe des späteren Fertigfußbodens ausgerichtet wird und die Profile lotrecht stehen.
3. Die Oberkante des angrenzenden Belages bündig mit der Profiloberkante ausrichten, keinesfalls dürfen die Profiloberkanten über den Belag überstehen.
4. Zwischen Belag und Profil 2-3mm Luft lassen.
5. Den Spalt zwischen Fliesen und Profil vollständig mit geeignetem Füllmaterial füllen.

Eventuell später auftretende Risse direkt neben dem Profil sind systembedingt und stellen keinen Mangel dar.

