

## Profils de joint de dilatation avec cornières métalliques pour pose en couche mince (ESF-L)

### Instructions de pose

Les profils de joint de dilatation doivent être choisis en fonction de l'épaisseur du carrelage et de l'épaisseur du lit de colle. L'aile horizontale des profils doit être placée approximativement au centre du lit de colle. Avant d'utiliser les profils, vérifier attentivement au cas par cas que les contraintes mécaniques et chimiques, la dilatation nécessaire et la largeur maximale des joints soient respectées. Lors de la pose des profils, nous recommandons de protéger les surfaces visibles à l'aide de ruban adhésif afin d'éviter tout contact avec le mortier, la colle à carrelage ou le ciment à joints.

Pose :

1. Respecter les consignes de pose du fabricant de colle. Les ailes métalliques des profils doivent être nettoyées, dégraissées et, au besoin, recouvertes d'une couche d'apprêt.
2. Poser les profils de joint de dilatation dans le lit de colle frais en exerçant une pression, puis alignez-les. Les profils doivent être placés de manière à ne pas recouvrir les joints situés dans le fond de pose. La largeur des joints ne doit en aucun cas dépasser la largeur du profilé.
3. Au besoin, la surface des ailes de fixation horizontales peut être recouverte d'enduit.
4. Poser le carrelage en exerçant une forte pression et veiller à ce qu'il repose sur le lit de colle sans former d'espaces creux. Ajuster le bord supérieur des carreaux au niveau de l'extrémité supérieure des profils. Ces derniers ne doivent en aucun cas dépasser du carrelage.
5. Laisser un espace de 2 à 3 mm entre le revêtement et le profilé.
6. Garnir complètement la fente entre le carrelage et le profilé avec un matériau de remplissage approprié.

