

# Schwundfugenprofile für Dünnbettverlegung aus Metall-Winkelprofilen (ESF-L)

## Einbauanleitung

Die Schwundfugenprofile müssen entsprechend der Fliesenstärke und der Kleberbettdicke ausgewählt werden. Der horizontale Schenkel der Profile muss ungefähr in der Mitte des Kleberbetts liegen. Die Verwendbarkeit der Profile hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen, der erforderlichen Bewegungsaufnahme und maximalen Fugenbreite muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Wir empfehlen, beim Einbau der Profile die Sichtflächen mit einem Klebeband vor dem Kontakt mit Mörtel, Fliesenkleber oder Fugenzement zu schützen.

Verarbeitung:

1. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers. Die Metallschenkel der Profile müssen gereinigt, entfettet und bei Bedarf grundiert werden.
2. Die Schwundfugenprofile in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichten. Dabei müssen Fugen aus dem Untergrund deckungsgleich übernommen werden. Die Fugenbreite darf keinesfalls breiter sein als für das Profil vorgegeben.
3. Bei Bedarf die horizontalen Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
4. Fliesen fest eindrücken und darauf achten, dass die Fliesen hohlraumfrei im Kleberbett sitzen. Die Oberkante der Fliesen bündig mit der Profiloberkante ausrichten, keinesfalls dürfen die Profiloberkanten über den Fliesen überstehen.
5. Zwischen Belag und Profil 2-3mm Luft lassen.
6. Den Spalt zwischen Fliesen und Profil vollständig mit geeignetem Füllmaterial füllen.

